

取扱い注意事項

<保管・取扱いの注意>

- 耳や指等を切らないように注意してください。
- 耳まわりをカットするときはピアス・イヤリング等ははずしてください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。
- ハサミを分解しないでください。(破損の原因になります。)
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。また、髪のカット以外に使用しないでください。刃こぼれしたり切れ味が悪くなるおそれがあります。
- カットバサミ、すきバサミは使用后ティッシュペーパーや乾いた布で汚れ・髪の毛をふき取ってください。
- 切れ味が悪くなりはじめたら買い替えてください。


<品質表示>

- カットバサミ
刃部/ステンレス、ハンドル/AS樹脂
- すきバサミ
刃部/ステンレス、ハンドル/AS樹脂

カットを始める前に


<セルフカットに必要なもの>

- このセットに入っているもの



- ご自分で用意していただくもの

- パスタオル1枚、普通サイズ1枚 or (あれば) ケープ
- 新聞紙などの敷物
- 鏡




<セルフカットする前の準備>

1. 髪を整髪料や汚れのない状態にします。(ハサミの刃を傷めません。また、刃に髪がからまずスムーズにカットできます。)
2. 切った髪が背中や衣服につかないように肩まわりをタオルなどでおおいます。(普通サイズのタオルは首に巻き、バスタオルで肩まわりをおおいます。床にも新聞紙などを敷きます。)

<ハサミの持ち方・動かし方>

- ハサミは利き手で持ちます。



失敗しないカットの手順

<前髪とサイドの両方をカットする時には>

- ① 前髪部分 ⇒ ② サイド部分 の順で整えていきます。

<また、切りすぎないためには>

一度にたくさん切らずに髪の長さや量を確認しながら、少しずつカットしてください。

<前髪の整え方>

- 毛先だけをカットします。
- カットバサミを使用します。(前髪は量が少ないので、細かくコントロールできるカットバサミを使います。)
- 切りすぎないように、ハサミの先端を使ってカットします。

STEP1



前髪を自然におろした状態にします。

STEP2



カットする長さを確認します。

STEP3




イラストのような順番でカットします。※一度に好みの長さまで切ろうとせず、①②の手順を繰り返しながら徐々に長さを整えていきます。

STEP4



カットした髪を時々払い落として、髪の長さや量を確認しながら、好みの長さになるまでカットします。

POINT



前髪の毛先は、イラストのようにカットバサミをタテに使ってカットします。

<サイドの整え方>

- 毛先だけをカットします。
- すきバサミを使用します。(サイドは髪の量が多いので、長さや量を調節でき、自然な感じに仕上げられるすきバサミを使います。)
- ハサミの先端～中間部分を使ってカットします。

STEP1



手ぐし程度でサイド部分を整えます。

STEP2




カットしたい毛束をつまみます。

STEP3



イラストのように、すきバサミで毛先をカットします。※片側を整え終わってから、反対側をカットします。(交互に切ると切りすぎの原因になります。)

POINT



より自然な仕上がりにするには、毛束の中段で1回、毛先方向に少しずらして1回、毛先部分で1回カットします。(より短く整えるには、毛先部分を2～3回カットします。)

STEP4



カットした髪を時々払い落として、髪の長さや量を確認しながら、好みの長さ・ボリュームになるまでカットします。

<カット後の手順>

1. カットした髪が頭に残らないように払い落とします。 ※目に入らないようにご注意ください。
2. ヘアスタイルを整えて、髪の長さや量を確認します。 ※気になる部分があるときはSTEP1に戻ってやり直してください。